

Правила ухода за мебелью

Защитные меры:

- деревянные поверхности требуют ежегодной обработки маслом или лаком
- после глубокой чистки всегда восстанавливайте защитный слой водоотталкивающими средствами
- во время плохой погоды занесите мебель в помещение или накройте защитным чехлом
- дополнительное применение протекторов и водоотталкивающих средств защитит мебель от влаги и воздействия ультрафиолета

Рекомендации:

- сохраняйте безопасное расстояние до нагревательных элементов (камин, барбекю, свечи)
- соблюдайте допустимую нагрузку на мебель
- не ставьте на мебель горячие предметы
- сушить текстильные элементы после чистки рекомендуется на воздухе, не применяйте горячую сушку
- будьте осторожны с химическими веществами, избегайте их попадания на кожу и в глаза

Подготовка к зиме:

Перед наступлением холодов внимательно проверьте свою уличную мебель: очистите и высушите ее, а затем, если возможно, храните в помещении. Если это невозможно, накройте мебель специальными защитными чехлами AURICA.

Еженедельная чистка:

Удаление пыли и грязи:

используйте пылесос с насадкой для мебели или щетку с мягким ворсом.

Простая влажная уборка:

для удаления легких загрязнений используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде. Аккуратно протрите поверхность ткани и дайте ей высохнуть на воздухе.

Глубокая чистка:

- в случае сильных загрязнений можно применять мягкие моющие средства, хлорсодержащие растворы или ацетон
- используйте теплую, но не горячую воду
- используйте ткань или мягкую губку для обработки пятен, но избегайте сильного трения
- стирка съемных текстильных элементов допустима при 30°C без отжима и сушки, глажка — при 110°C без отпаривания, химчистка не рекомендуется

Рекомендованные средства:

Жидкие моющие средства:

для напитков (соки, пиво, вино), соусов, шоколада, ягод, молочных продуктов, жирной пищи

Хлорсодержащие растворы:

для удаления плесени

Ацетон:

для жевательной резинки, чернил, крема для обуви, цветных карандашей и косметических средств