



Рекомендации по уходу









Устойчиво к ультрафиолету



Нагрузка на одно посадочное место



Каркас

Алюминиевый сплав / нержавеющая сталь, покрытая полиэфирной порошковой краской, которая не выгорает на солнце и дополнительно защищает металл от внешних воздействий

Оплётка

Полиэфирный шнур AuricaRope. Не выцветает на солнце, прочный и долговечный

Столешница

Натуральное дерево

Рекомендации по уходу

- Очищайте поверхность мебели влажной тканью; по мере загрязнения используйте растворы с мягкими моющими средствами
- √ Для удаления особо сильных загрязнений текстиля: автоматическая стирка при температуре 30°C без отжима и сушки; глажка при 110°C без отпаривания; химчистка не рекомендуется

Мы настоятельно рекомендуем Вам

- Ж Не размещать мебель по близости от нагрева тельных предметов (барбекю, камин и т.д.)
- Ж Не ставить на мебель горячие предметы
- Ж Не оказывать на изделие несвойственную ему нагрузку

Особые условия

Для продления срока службы деревянных поверхностей рекомендуется своевременно обрабатывать специальными составами.

Для продления срока службы рекомендуем в течение зимнего сезона хранить мебель в тёплых сухих помещениях или использовать фирменные чехлы производства AURICA®

^{*}Возможны вариации текстильного наполнения, где декоративные подушки выполнены из обычной мебельной ткани. Не предусматривает постоянное использование на улице. Ткань сильно подвержена внешнему воздействию. Необходимо убирать в закрытое помещение.