



Водоотталкивающая
ткань



Для открытых
пространств



Дышащая
ткань



Устойчиво
к ультрафиолету



Гипоаллергенно



Нагрузка на одно
посадочное место



Каркас

Алюминиевый сплав покрытый полиэфирной порошковой краской, которая не выгорает на солнце и дополнительно защищает металл от внешних воздействий

Текстиль

Акриловая водоотталкивающая ткань, съёмные чехлы

Рекомендации по уходу

- ✓ Периодически очищайте поверхность с помощью пылесоса или обычной щётки с мягким ворсом
- ✓ Очищайте поверхность мебели влажной тканью; по мере загрязнения используйте растворы с мягкими моющими средствами
- ✓ Для удаления особо сильных загрязнений текстиля: автоматическая стирка при температуре 30°C без отжима и сушки; глажка при 110°C без отпаривания; химчистка не рекомендуется

Мы настоятельно рекомендуем Вам

- ✗ Не размещать мебель по близости от нагрева тельных предметов (барбекю, камин и т.д.)
- ✗ Избегать попадания едких химических веществ
- ✗ Не ставить на мебель горячие предметы
- ✗ Не оказывать на изделие несвойственную ему нагрузку

Особые условия

Для продления срока службы рекомендуем в течение зимнего сезона хранить мебель в тёплых сухих помещениях или использовать фирменные чехлы производства AURICA®

Сохранить первоначальный вид вашей мебели на протяжении долгого времени — задача выполнимая. Для этого рекомендуем ежедневно очищать поверхности и использовать подходящие средства для удаления сложных пятен.

При чистке ткани необходимо соблюдать следующие правила для достижения предсказуемого результата:



По возможности использовать мягкое натуральное мыло



Для трудных пятен возможно использование жидких моющих средств, хлорсодержащих растворов, ацетона. В этом случае необходимо повторить влагозащитную обработку специальными средствами. Обработку необходимо провести после тщательной стирки или чистки, или после пяти лет эксплуатации



Вода должна быть теплой, но не горячей



Рекомендуется не втирать пятна, а удалять их легкими смахивающими движениям



Старайтесь избегать попадания химических средств на другие поверхности, на кожу, в глаза



Сушить чехлы необходимо на открытом воздухе, не используйте горячую сушку

Для очистки трудновыводимых пятен используйте средства, приведенные ниже:

Жидкое моющее средство	Газированные напитки, соки, пиво, вино, чай, кофе, соусы, шоколад, ягоды, молочные продукты, сок растений, пятна от жирной пищи
Хлорсодержащие растворы	Плесень
Ацетон	Жевательная резинка, чернила, маркеры, крем для обуви, цветные карандаши, косметические средства, сливочное масло